

Model PS6052HD (25S34HD)

Axle Parts Description

Item					
No.	Description	Qty			
1)	Piston Rings and O-Rings	2	37)	Bearing Cone – Roller	1
2)	O-Rings	2	38)	Bearing Cup – Roller	1
3)	Piston Rings and O-Rings	2	39)	Vent	1
4)	Piston Rings and O-Rings	2	40)	Seat Insert	See #99
5)	Thrust washers	2	41)	Bleeder Screw	See #100
6)	Differential Gear	2	42)	Brake Fitting	See #98
7)	Differential Pinion	2	43)	Seat Insert	See #99
8)	Thrust Washer	2	44)	Hex Bolt	36
9)	Shaft – Differential	1	45)	Flat washer	36
10)	Adjusting Ring Clip	2	46)	Grease Seal	2
11)	Flat Washer	2	47)	Thrust Bearing – Bearing	2
12)	Hex Bolt	2	48)	Trunnion Bushing	2
13)	Capscrew	4	49)	"O"-Ring	2
14)	Differential Bearing Cap	2	50)	Locating Pin	4
15)	Adjusting Ring	2	51)	Trunnion Beam – Rear	1
16)	Axle Shaft	2	52)	Spacer	1
17)	Bearing Cup – Roller	2	53)	Bearing Cup – Roller	1
18)	Bearing Cone – Roller	2	54)	Bearing Cone – Roller	1
19)	Drive Gear Screw	12	55)	Thrust Washer – Bearing	1
20)	Ring Gear		56)	Oil Seal	1
21)	Differential Case – Standard	1	57)	Deflector – Seal	1
22)	Roll Pin	1	58)	End Yoke	1
23)	Plug	1	59)	Grease Fitting	2
24)	Wear Ring	2	60)	Carrier Sub Assy incl 17 & 18	1
25)	Thrust washer – Bearing	2	61)	Hex Bolt	3
26)	Spindle Bushing	2	62)	Flat washer	3
27)	O-Ring	2	63)	Cylinder Assembly – Steering	1
28)	Locating Pin	4	64)	Socket Assembly – Steering	2
29)	Trunnion Beam – Rear	1	65)	Large Retaining Wire	2
30)	Grease Fitting	1	66)	Boot	2
31)	Plug Pipe – Internal Drive	1	67)	Small Retaining Wire	2
32)	Hex Bolt	14	68)	Jam Nut	2
33)	Flat Washer	14	69)	Clevis Pin	2
34)	Carrier Cover	1	70)	Steering Arm	2
35)	Ring and Pinion Assy, incl. #20	1	71)	Washer	2
36)	Shim	1	72)	Snap Ring	2
			73)	Wiper	2
			74)	U-Cup	2