75)	Wear Ring	1
76)	Case Assembly	1
77)	Retaining Wire	1
78)	Capscrew	1
79)	Wear Ring	1
80)	"O"-Ring	1
81)	Back Up Ring	1
82)	Cylinder Head	1
83)	Wiper	1
84)	U-Cup	1
85)	Wear Ring	1
86)	Piston Seal	1
87)	Expander	1
88)	Piston Shaft Assembly	1
89)	Spring - Compression	12
90)	Inner Piston	1
91)	Disc Assembly - Friction	8
92)	Plate – Lining Stop	10
93)	Service Piston	2
94)	Piston Rings & O-Rings	2ea.
95)	Piston Rings & O-Rings	2ea.
96)	O-Rings	2
97)	Piston Rings & O-Rings	2
98)	Hyd. Brake Fitting	4
99)	Seat Insert	8
100)	Bleeder Screw	4
101)	Bushing – Bronze	A/R
102)	Flat Washer –	See #4 5
103)	Bolt – Hex –	See #4 4
104)	Housing - Trumpet	2
105)	Screw – Set	2
106)	Grease Retainer	4
107)	Bearing Cup	4
108)	Bearing Cone	4
109)	Grease Seal	4
110)	Bearing Retainer Ring	2
111)	Snap Ring	2
112)	Oil Baffle	2
113)	Grease Seal – See #109	
114)	Bearing Cone – See #108	
115)	Bearing Cup – See #107	
116)	Grease Retainer – See #109	
117)	Bearing – Single Row Ball	2
118)	O-Ring	2
119)	Axle Shaft Retainer	2
120)	Oil Seal	2
121)	Snap Ring	16
122)	Bearing Race Assy- U-Joint	16
123)	Axle Shaft	2
124)	Cross, U-Joint	4
125)	Seal Assembly	16
126)	Yoke, Center	2
127)	Oil Seal	2
128)	Snap Ring	2
129)	End Yoke	2
130)	Oil Seal	2
131)	Oil Seal	2
132)	Spindle Bushing	2
133)	Grease Fitting	2
134)	Bolt, Hex	16
135)	Flat Washer	16
136)	King Pin Cap	4
137)	King Pin Shim	A/R
138)	O-Ring	4
139)	Bushing	2
140)	See #138	
141)	Stop Bolt	2
142)	Lock Nut	2
143)	Steer knuckle Rt & Lft Side	1ea.
144)	Oil Seal	2
145)	Bearing Cone	4
146)	Bearing Cup	4
147)	Wheel Bolt – RH	20
148)	Wheel Hub	2
149)	Wheel Nut	20
150)	Snap Ring	2